

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer RS210/RS212/RS410/RS112-Box!

Obwohl das Anschließen und Einrichten der RS210/RS212/RS410/RS112-Boxen denkbar einfach ist, empfehlen wir Ihnen dennoch, diese Installationsanleitung vor der Inbetriebnahme vollständig zu lesen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit diesem Produkt!

Mit mehreren Boxen arbeiten

Sie können bis zu drei RS210/RS212/RS410/RS112-Boxen in beliebiger Weise kombinieren.



Zwei 210-Boxen (gestapelt)

Reichlich Bass und Leistung – und jener präzise, direkte und ausgewogene Sound, den Sie von 10"-Lautsprechern erwarten.*



Eine 112- und eine 210-Box

Ein präzises Klangbild und reichlich Bassleistung durch Einsatz eines 1x12"-Systems.*



Eine 210- und eine 212-Box

Die optimale Kombination aus präzisiertem Klangbild und noch mehr Bass durch Einsatz eines 2x12"-Systems.*



Drei Lautsprecher

An einen RH450, Classic450 oder Staccato'51-Verstärker können Sie bis zu drei beliebige RS-Boxen anschließen.

* Achten Sie bitte auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmusiker: Gestapelte Boxen müssen mechanisch stabil aufgestellt werden. Treffen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass ein Boxen-Set in Bewegung gerät oder umkippt. Beachten Sie bitte außerdem, dass maximal zwei Boxen aufeinander gestapelt werden sollten.

Technische Daten

- Spezielle Eminence-US-Treiber (210 = 2 x 10", 212 = 2 x 12" 410 = 4 x 10", 112 = 1 x 12")
- Duale konzentrische Hochton-Lautsprecher (33 mm Eminence-Aluminiumschwingspulentreiber)
- Gehäuse aus 18 mm Sperrholz
- Abgerundete Hartholzecken
- Rutschfreie Oberfläche
- Metallabdeckung
- RS212/RS210/RS112: Bassreflexöffnung rückseitig
- RS410: Bassreflexöffnung auf Vorderseite

Abmessungen + Gewicht

- 210: B x H x T: 356 x 664 x 356 mm
Gewicht: 21 kg / 46 lbs
- 212: B x H x T: 356 x 664 x 500 mm
Gewicht: 24 kg / 52 lbs
- 410: B x H x T: 664 x 596 x 427 mm
Gewicht: 37 kg / 82 lbs
- 112: B x H x T: 356 x 356 x 664 mm
Gewicht: 13 kg / 29 lbs

Alle Angaben können sich ohne weitere Vorankündigung ändern.



Lautsprecher-Anschlüsse: 8 Ohm

Sie können die Speakon-Anschlüsse der Boxen sowohl als Eingänge als auch zum Anschließen weiterer Boxen verwenden. Schließen Sie Ihren Verstärker an eine der Buchsen an und verwenden Sie die andere Buchse zum Anschließen einer zusätzlichen Box.

HFLEVEL-Regler

Alle Boxen sind mit zwei konzentrischen Hochtonlautsprechern ausgestattet. Den Höhenanteil stellen Sie mit dem HFLEVEL-Regler ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Folgen Sie allen Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller benannte Ergänzungen und Zubehörteile für dieses Gerät.

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller als geeignet angegebenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Gestelle, Podeste, Halteklammern oder Unterbauten für dieses Gerät. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen gegen Herunterfallen gesichert ist, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Achtung

- Änderungen an diesem Gerät, die im Rahmen dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wurden, können das Erlöschen der Betriebslaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Wartung

- Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile in diesem Gerät.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von einem hierfür qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.